

# ANVISNINGAR

## ANG. INREDNING, UTRUSTNING, UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL AV SKYDDSRUM.

### A. INREDNING OCH UTRUSTNING.

SKALL finnas: sittplatser  
torrklosetter (en för varje 25-tal personer)  
belysning\*

BÖR finnas: stålspett, kofot, fogsvans, huggmejslar, bilhammare, handyxa,  
reservglödlampor och reservproppar, elektriska handlyktor,  
vattenbehållare (2 liter per person)  
tätningsmedel  
förbandslåda

ÖNSKVÄRD: spade, bågfil med lösa blad, slägga, korp,  
elektrisk kamin, elektrisk kokplatta,  
sängar, sjukbår, filter,  
telefon, radioapparat.

### B. UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL

#### I. VID LÄGRE BEREDSKAP.

ANSVARIG för skyddsrummets vård och underhåll:

Skyddsrummets ÄGARE eller INNEHAVARE.

Samtliga anordningar för splitterskydd, bjälklagsförstärkning och gasskydd skola vara färdigställda och — utom beträffande vissa gasskyddsanordningar — färdigmonterade. Slutbesiktningsbeviset skall vara anslaget i skyddsrummet.

Tillstånd att i viss omfattning begagna skyddsrummet för fredsändamål kan erhållas efter framställning därom till luftskyddschefen. Tillståndsbevis skall anslås i skyddsrummet.

SPLITTERSKYDD av provisorisk karaktär (sandsäckar o. dyl.) skola — om de icke ersättas med permanenta konstruktioner (ställluckor, igengjutning eller -murning) — i mån av behov kompletteras och bära genom inklädningskyddas mot åverkan och mot väta.

BJÄLKLAGSFÖRSTÄRKNING. Sprucket virke utbytes eller event. förstärkes medelst bandjärnsbeslag. Stöttorna skola vara på sådant sätt stagade, att de kvarhållas i rätt läge även om kilarna vid verkets krympning lossnat. Lösa kilar tillslås (försiktigt så att bjälklaget icke skadas!)

GASSKYDD. Tätningslister av gummi förvaras om så ske kan nedmonterade på mörkt och svalt ställe. Luftreningsaggregatens filter förvaras separat och med locken väl påskruvade. Betr. vården av luftreningsaggregaten i övrigt jfr. tillverkarens anvisningar.

VENTILATION. För undvikande av fuktbildning och därmed mögel och svamp skall skyddsrummet vara väl ventilerat. Detta gäller särskilt sommartid. Virke, som angripits av mögel eller svamp, rengöres, varefter det uttorkas och impregneras.

Frostbildning på insidan av ståldörrar och -luckor kan i allmänhet förhindras genom insättande av tättslutande dörrar resp. luckor av trä el. dyl. innanför de förstnämnda.

ALLMÄNT. Skyddsrummet skall hållas snyggt och rent.

Oskyddade metalldelar (ventiler, luftreningsaggregat), som kunna angripas av rost el. dyl., målas resp. inoljas.

\* Är skyddsrummet beläget i eller intill byggnad, som har anslutning till ortens elektriska nät, skall elektrisk belysning anordnas. Om så ej är förhållandet skall tillfredsställande belysning i annan form anordnas.

#### II. VID INTAGANDE AV HÖGSTA BEREDSKAP SAMT UNDER KRIG.

ANSVARIG: LUFTSKYDDS- resp. HEMSKYDDSLEDAREN med bistånd av skyddsrummets ägare eller innehavare.

- 1) I skyddsrummen befintliga varor avlägsnas.
- 2) Ev. källarkontorsväggar av trä nedrivs i den utsträckning, som erfordras med hänsyn till framkomlighet och vädringsmöjlighet.
- 3) Splitterskydden överses och kompletteras.
- 4) Bjälklagsförstärkningen överses och kompletteras. Lösa kilar tillslås.
- 5) Skyddsrummens väggar, tak och golv undersökas med avseende på gastäthet. Särskild uppmärksamhet ägnas rör- och ledningsgenomföringar samt dörrkarmarnas anslutning till vägg. Sprickor tätas medelst kitt el. dyl. Ventilationsöppningar, som ej äro försedda med tallriksventiler eller andra gastätande stängningsanordningar, igensätts eller överklistras.
- 6) Tätningslister för dörrar och luckor uppmonteras resp. överses och kompletteras lösa vred åtdragas.
- 7) Luftreningsaggregat och övertrycksventiler provas. Filtren uppmonteras på prov men nedtagas och tillslutas åter så vitt ej annat beordrats.
- 8) Funktionsdugligheten hos huvudavstängningskranar för gas och vatten kontrolleras.
- 9) Skyddsrumsutrustningen överses och kompletteras.
- 10) Vattenbehållarna fyllas.
- 11) Skyddsrummet förses med sådana mörkläggningsanordningar att in- och utrymning resp. vädring kan ske utan att ljus uttränger ur skyddsrummet. Erforderligt ledljus anordnas utmed tillfartsvägarna.
- 12) Skyddsrummet vädras.
- 13) Platsen för eventuellt brandmursgenombrott utmärkes.

Vid FLYGLARM skall skyddsrummet gastätt tillslutas, varvid särskild uppmärksamhet bör ägnas tallriksventiler och motsvarande.

När signalen FARAN ÖVER gått och skyddsrummet utrymms, verkställs översyn och event. erforderlig komplettering enligt punkterna 3—6, 9 o. 10.

Skyddsrummet vädras.

LUFTSKYDDSINSPEKTIONEN.